

Skrócona instrukcja obsługi

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Nie używaj urządzenia w zakurzonej, wilgotnej lub brudnej przestrzeni ani w pobliżu pól magnetycznych, gdyż może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych obwodów.
- Podczas słuchania muzyki lub wykonywania połączeń za pomocą słuchawek dousznych należy ustawić odpowiedni poziom głośności. Nadmierna ekspozycja na głośne dźwięki może spowodować trwałe uszkodzenie słuchu.
- Nie korzystaj z urządzenia podczas prowadzenia pojazdu.
- Nie owijaj ani nie zamykaj szczelnie urządzenia, a także nie zakrywaj go ręcznikiem ani innymi przedmiotami. Nie korzystaj z urządzenia, gdy znajduje się ono w zamkniętym środowisku, takim jak pudełko czy etui.
- Trzymaj urządzenie z dala od źródeł ciepła i ognia, takich jak podgrzewacze, kuchenki mikrofalowe, kuchenki, podgrzewacze wody, grzejniki lub świece.
- Nie susz urządzenia przy użyciu urządzeń emitujących ciepło, takich jak kuchenki mikrofalowe lub suszarki do włosów.
- Do czyszczenia urządzenia używaj czystej, miękkiej i suchej ściereczki. Wyłącz urządzenie przed czyszczeniem.
- Urządzenia należy używać w temperaturze od -10 °C do +45 °C. Urządzenie i jego akcesoria należy przechowywać w temperaturze od -40 °C do +70 °C. Bardzo wysoka i niska temperatura mogą doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
- Urządzenie i akcesoria należy przechowywać w chłodnym miejscu, o dobrej wentylacji, oddalonym od bezpośredniego światła słonecznego.

1

- Urządzenie i jego akcesoria, które mogą zawierać drobne elementy, należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć zadławienia się częściami lub ich uszkodzenia.
- Unikaj rozmontowywania lub modyfikowania urządzenia i akcesoriów. Rozmontowywanie i modyfikowanie bez zezwolenia może spowodować unieważnienie gwarancji fabrycznej. W razie usterki urządzenia skontaktuj się z punktem serwisowym.
- Nie wyrzucaj urządzenia ani jego akcesoriów razem z odpadami komunalnymi. Przestrzegaj lokalnych przepisów w zakresie utylizacji urządzenia i jego akcesoriów oraz wspieraj recykling.
- Nie depcz, nie ciągnij ani nie wyginaj przewodów. Może to doprowadzić do ich uszkodzenia i usterki urządzenia.
- Urządzenia ani jego metalowych akcesoriów nie należy czyścić przy użyciu silnych środków chemicznych, silnych środków czyszczących lub detergentów. Urządzenie i akcesoria należy czyścić za pomocą czystej, miękkiej i suchej szmatki.

2

Wykaz zawartości opakowania

Bezprzewodowe słuchawki douszne Bluetooth	1 para
Etui z ładowarką	1
Końcówki do uszu	2 pary (duże, małe)
Kabel do ładowania Type-C	1
Instrukcja obsługi	1
Wacik nasączony alkoholem	2

Specyfikacja podstawowa

Nazwa produktu: True Wireless Stereo Earbuds
Model produktu: CE79
Waga netto: 47,1 g
Materiał główny: ABS+PC
Pojemność baterii słuchawek dousznych: 55 mAh (typowa)
Pojemność baterii etui z ładowarką: 500 mAh (typowa)
Częstotliwość robocza: 2402-2480 MHz
Maksymalna moc wyjściowa: < 10 dBm (przy użyciu technologii BT);
< 10 dBm (przy użyciu technologii BLE)



3